

CONTROL REMOTO PARA MINI BOX

PROGRAMA TU CONTROL



¿PROBLEMAS?
Visita remotes.cox.com



¡Controla tu TV y tu mini box™
con un sólo control!

ANTES DE PROGRAMAR TU CONTROL REMOTO

Enciende el televisor. Selecciona HDMI presionando el botón *Input* o *Source* en tu TV (PARA TELEVISORES MÁS VIEJOS, sintoniza el canal 3 o 4). Para mejores resultados, localiza los botones y lee los pasos a seguir antes de empezar a programar tu control remoto. Es posible que te tome más de un intento programarlo.

MÉTODO A: Marcas populares

Completar este método tomará alrededor de 2 minutos.

- 1 Enciende el televisor usando el control remoto de tu TV o el botón de encendido de la TV.

- 2 Usando esta tabla, encuentra el código de la marca de tu TV. Necesitarás este código en el Paso 5.

MARCA DE TV	CÓDIGO
Insignia	1
LG	2
Panasonic	3
Philips/Magnavox	4
Samsung	5
Sanyo	6
Sharp	7
Sony	8
Toshiba	9
Vizio	0

Si tu TV no aparece en la tabla, intenta con el **Método B: Búsqueda de código** que aparece en la siguiente página o visita remotes.cox.com

- 3 Mantén presionado el botón **SETUP** hasta que el botón **POWER** parpadee dos veces.



- 4 Oprime y suelta el botón **POWER**. El botón **POWER** se mantendrá encendido.

Debes completar el siguiente paso en 10 segundos. Si el botón **POWER** se apaga, repite el proceso desde el principio.

- 5 Apunta el control remoto hacia tu TV. Mantén presionado el botón del **NÚMERO** que corresponde a la marca de tu TV (Paso 2).



Suelta el botón del **NÚMERO** tan pronto como se apague el televisor.

- 6 Usando tu **NUEVO** control remoto para mini box, oprime y suelta el botón **POWER** para prender tu TV. Intenta cambiar el volumen y los canales. Si funciona, tu control ya está programado!

Si todavía no puedes usar tu control nuevo, intenta el **Método B**.

MÉTODO B: Búsqueda de código

Para televisores más nuevos, tomará alrededor de 2 minutos completar este método. Para televisores más viejos, puede tomar hasta 9 minutos. Como alternativa, puedes visitar remotes.cox.com para localizar manualmente el código apropiado para tu TV.

- 1 Enciende el televisor usando el control remoto de tu TV o el botón de encendido de la TV.

- 2 Mantén presionado el botón **SETUP** hasta que el botón **POWER** parpadee dos veces.



- 3 Oprime y suelta el botón **POWER**. El botón **POWER** se mantendrá encendido.

Debes completar el siguiente paso en 10 segundos. Si el botón **POWER** se apaga, repite el proceso desde el principio.

- 4 Apunta el control remoto hacia tu TV. Mantén presionado el botón **SELECT** hasta que tu TV se apague. El botón **POWER**



parpadeará periódicamente mientras busca el código para tu TV. Para televisores más viejos, esto puede tomar hasta 9 minutos.

Suelta el botón **SELECT** tan pronto como se apague el televisor.

- 5 Usando tu **NUEVO** control remoto para mini box, oprime y suelta el botón **POWER** para prender tu TV. Intenta cambiar el volumen y los canales. Si funciona, tu control ya está programado!

Si todavía no puedes usar tu control nuevo, visita remotes.cox.com.