

1-866-961-0416 cox.com/GoAllDigital

MINIBOX Guía de Instalación Fácil

BIENVENIDO.

Muchas gracias por ingresar al mundo digital de Cox y empezar a ver televisión como nunca antes lo haz hecho.

Sólo sigue los 4 pasos en esta Guía de Instalación Fácil .

Para tu referencia y un apoyo técnico más rápido, toma nota de los números indicados en la parte inferior de la mini box. Dirección MAC:

Número de serie:

Número de modelo:

El equipo incluye:





iPrepárate que puedes hacerlo! Estamos contigo en cada paso de la instalación.

Apaga el TV

A Desconecta el Cable de tu TV

B Vuelve a conectar el Cable a la Mini Box





Es hora de investigar. ¿Tiene tu TV un punto de entrada HDMI?

En la parte de atrás del TV, busca un punto de entrada con etiqueta **HDMI**

NOTA: La mayoría de los TVs de alta definición deben tener este punto de entrada. Generalmente, los TVs comprados antes del 2004 no lo tienen. Si el TV no tiene un punto entrada HDMI, por favor ve la siguiente página.

Si el TV tiene un punto de entrada HDMI: Conecta el extremo azul del Cable HDMI con etiqueta "To Cable Box HD" al punto de entrada HD to TV en la parte de atrás de la mini box

Conecta el otro extremo del **Cable HDMI** con etiqueta "To TV HDMI" al punto de entrada HDMI en la parte de atrás del TV







No es necesario leer esta página si ya conectaste tu Cable HDMI. No desconfíes y pasemos a la próxima página.

Si tu TV es antiguo y no es de alta definición: Abre la bolsa plástica de la bandeja 2

Conecta el **azul del Cable COAXIAL con etiqueta "To Cable Box SD"** al punto de entrada **To TV** en la parte de atrás de la mini box

Conecta el otro extremo del Cable COAXIAL con etiqueta "To TV Cable IN" al punto de entrada COAXIAL en la parte de atrás del TV

NOTA: Escoge ya sea el Cable HDMI con extremo azul o el Cable COAXIAL con extremo azul. **No uses los dos.**







iSigamos con la instalación! Ya casi terminamos.

Conecta el extremo amarillo del **Cordón ELÉCTRICO** al punto de entrada amarillo de **POWER** en la parte de atrás de la mini box

Conecta el otro extremo al enchufe eléctrico en la pared

NOTA: Debes ver una luz verde intermitente en la parte delantera de la mini box.



Es el momento de activar tu mini box.

SI USASTE EL CABLE HDMI EN EL PASO 2:



Enciende tu TV usando el control remoto actual de tu TV y presiona el botón input o source hasta seleccionar HDMI. Vas a saber que has seleccionado el punto de entrada correcto cuando veas una imagen.*

HDMI



*La mini box puede demorar unos minutos para funcionar con nuestro sistema. Si no ves la imagen en 10 minutos, llámanos al 1-866-961-0416.



SI USASTE EL CABLE COAX EN EL PASO 2:

Enciende tu TV usando el control remoto actual de tu TV. Enciende tu TV en el canal 3

Verifica que el **interruptor CH 3/4** en la parte de atrás de la mini box esté fijado en el canal 3

COAX

NOTA: Si no ves la imagen o la guía en la pantalla de tu TV, usa el control remoto de tu TV para cambiar el TV al canal 4 y cambia el interruptor en la parte de atrás de la mini box al canal 4. ASO 4

GUÍA DEL CONTROL REMOTO

ENCENDIDO Enciende o apaga la televisión

> **GUÍA** Abre la guía

Selecciona el punto indicado

HD ZOOM Aumenta y alarga la imagen

CC

Enciende o apaga el subtítulo de la narración

ÚLTIMO

Regresa al último canal visto o a la pantalla previa



MENÚ DE COX Acceso automático al Menú Principal

INFORMACIÓN Obtén más información sobre los programas

BOTONES DE NAVEGACIÓN Para navegar entre las opciones

SALIR Salida de la pantalla actual

PG/CH UP/DN

En la Guía, navega una página hacia arriba o hacia abajo. Cuando estás viendo TV, mueve al canal siguiente o anterior

TABLERO DE NÚMEROS

Ingresa los números de los canales y PIN (número de identificación personal) directamente con el control remoto

CÓMO USAR LA GUÍA

Información Sobre los Programas

Presiona 📖 para mostrar la Barra de Canales

Presiona 📶 otra vez para mostrar información de programación más completa

Presiona 💷 para cerrar



Encuentra programas por canal



Presiona e para ver el programa seleccionado



Presionando el botón flecha de la derecha, wedes ver el listado de programas hasta con 24 horas de adelanto

1 - Bern	the city of	the for part on the	
State Street Street	-	A COLUMN TWO IS NOT	100-0
In the Design line	when to have	Last of Last	-
The Local Disasters And Address	N Propinting		
m send has			the beauty
The second lives having a live			
TRAME TARGET AND			
Ind part 18 Mpt	-		

CONTROLA LO QUE TUS NIÑOS PUEDEN VER

El control de contenido para menores (*Parental Controls*) te permite controlar quién puede ver ciertos programas de TV. Puedes bloquear programas por clasificación o bloquear canales completos de modo que no puedan accederse sin el PIN de *Parental Control*.

Establece un PIN de Parental Control



Usa los botones numerados 💿 – 💿 para establecer un PIN de cuatro dígitos. Necesitarás volver a ingresar tu PIN para confirmarlo

El PIN de Parental Control está establecido





La Guía de Programación te permite limitar el acceso a programas de TV de diferentes maneras. Establecer la Condición de Bloqueo es el siguiente paso para iniciar el control de contenido para menores (*Parental Controls*).

Activa las Opciones de Parental Control





CONTROLA LO QUE TUS NIÑOS PUEDEN VER (CONTINUACIÓN)

Después de activar *Parental Controls*, tienes varias maneras diferentes de limitar el acceso a los programas de TV, incluyendo por canal, por clasificación y por advertencias de contenido.

Personaliza tus Opciones de Parental Control



"Parental Controls" estará seleccionado. Presiona

"Parental Locks" estará seleccionado. Presiona 📟

Usa para seleccionar una categoría, tal como "Lock Channels" o "Lock Ratings." Todas las categorías se muestran en la columna central

Presiona e para seleccionar la primera opción de categoría en la columna central

Usa 👸

para seleccionar una opción

Presiona 📾 para bloquear o desbloquear

La opción de Parental Control estará personalizada

Presiona w para cerrar "Settings" o presiona el botón flecha de la izquierda para regresar a la categoría seleccionada previamente

These	Notice State		
Antique Landauxy Danaer Land Zhannah Land Zhannah Land Landauxy Kalar Tibar	C Contractions C C CONVER F	Among Malaka Sa ang ang Pangkan Sang Ang Ang	

ACTIVA LOS SUBTÍTULOS DEL PROGRAMA

La Guía de Programación te permite establecer las opciones de Subtítulos del Programa. Puedes activar o apagar los Subtítulos del Programa y puedes personalizar cómo deseas verlo.

Puedes activar o apagar los Subtítulos del Programa presionando 💼 en tu control remoto.

Personaliza las Opciones de Subtítulos del Programa

NOTA: La opción de Subtítulos del Programa deberá estar encendido para acceder a las Opciones del CC.





PREGUNTAS FRECUENTEMENTE HECHAS

P: ¿Necesito sintonizar mi TV a un canal específico para usar la mini box de Cox?

R: Si usaste un cable coaxial para conectar tu TV a tu mini box, necesitarás sintonizar tu TV a un canal específico para recibir una señal de la mini box; tu TV necesitará sintonizarse al canal 3 ó 4 dependiendo del área en que vives. Por regla general, primero sintoniza tu TV al canal 3 y asegúrate de poner el interruptor de la parte de atrás de tu mini box en el canal 3 para que coincida con el canal de tu TV. Si no ves la imagen o la guía de programación, cambia tu TV al canal 4 y cambia el interruptor en la parte de atrás de tu mini box al canal 4.

Nota: Deberás usar el control remoto de tu TV para cambiar tu TV al canal 3 ó 4. Si usas el control remoto de la mini box sólo cambiarás de canal en tu mini box.

P: ¿Cómo puedo recibir imagen HD (alta definición) con mi mini box?

R: Si tienes un equipo de HDTV y estás conectado a la mini box por medio de un cable HDMI, automáticamente estarás sintonizado a la señal de alta definición de la cadena seleccionada si ésta estuviera disponible. En tus televisores conectados a una mini box, no es necesario sintonizar canales HD en las de 1000s ó 2000s.

P: Mi control remoto no está funcionando con mi mini box.

- **R:** Asegúrate de estar apuntando tu remoto directamente a la mini box y no a la pantalla del TV. Trata de presionar para ver si tu mini box cambia los canales. Si esto no funciona, fíjate si la luz roja se enciende en con cuando presionas cualquier botón del control remoto. Si la luz roja no se enciende tal vez necesitas cambiar las baterías de tu remoto.
 - Si tienes una extensión de control remoto (*IR Extender*) conectada a tu mini box, asegúrate que estés apuntando tu control remoto directamente hacia la extensión. Esto permitirá de que recibas una señal directa y el mejor desempeño de tu *IR Extender*.

NOTA: Debes asegurarte de usar siempre el remoto que recibiste con tu mini box. Los remotos universales comprados de otras compañías o incluidos en uno de tus otros receptores COX pueden ser no compatibles con la mini box.

Si no puedes colocar tu mini box donde fácilmente puedas apuntar tu remoto para controlarla, por favor visita una tienda de Cox (Cox Solutions Store) para recoger un *IR Extender*.

P: ¿Por qué tengo un mensaje "No Signal" (o "Source Not Found" o "Weak Signal")?

R: La mini box puede conectarse usando un cable COAXIAL o RF o un cable HDMI. Si estás usando un cable HDMI para conectar tu mini box a tu TV, este mensaje puede indicar que el TV no está sintonizado con el *input* o *source* apropiado. Si has programado el remoto de la mini box para trabajar con tu TV, presiona en el remoto de la mini box para cambiar la selección de entrada.

NOTA: Mientras que es preferible que uses el remoto que vino con tu mini box, también puedes usar el remoto de tu TV para revisar tus opciones de TV y encontrar la entrada correcta:

Presiona el botón **INPUT** (puede tener etiqueta TV/VIDEO, SOURCE o Antena) en el TV o el control remoto que recibiste con el TV.

Selecciona la opción para TV en el menú que aparece en la pantalla. Puede tener etiqueta Cable TV, CATV, CAB, Input 1, Video 1, Antena 1, AV1, HDMI, DVI u otro nombre (revisa el manual del usuario de tu TV). Usualmente, la etiqueta describe el tipo de conexión de la mini box al TV (tal como cable, AV, HDMI, DVI o componente).

O selecciona cada opción, una a la vez, regresando al TV en vivo para ver si la opción ha recuperado la imagen.

- P: La guía de programación no tiene información o descripciones. ¿Cómo puedo recuperar la información?
- **R:** Primero, revisa que el cable coaxial esté bien asegurado a la parte de atrás de la mini box. Luego desconecta la conexión eléctrica de la mini box. Espera aproximadamente de 15-30 segundos antes de volver a conectarla otra vez a la mini box para empezar el proceso de descarga de la guía de programación. Este proceso de descarga tomará más o menos cinco minutos para terminar.

NOTA: Mientras dure el proceso de descarga, tu puedes continuar viendo TV en vivo y cambiar canales, pero la información de programación en la guía puede no estar disponible durante esos cinco minutos.

P: ¿Por qué tengo un mensaje "Temporalmente Fuera del Aire" en mi TV, o no tengo sonido o imagen en algunos canales?

R: Revisa si las conexiones de la pared a la mini box están sueltas y verifica que estén seguras. El cable coaxial deberá estar seguro en el punto de ingreso de **Cable de la Pared** en la parte de atrás de la mini box. Ajusta todos los cables que vienen de la pared, mini box, bifurcadores, TV y otros dispositivos. Verifica que el cable no esté dañado.

Si las conexiones están bien seguras y el problema persiste, por favor visítanos en cox.com/support para obtener ayuda adicional.

P: ¿Puedo colocar mi mini box en la parte de atrás de mi TV?

R: Si quieres que tu mini box no se vea pero quieres usar el control remoto de la mini box para cambiar canales y el volumen, vas a necesitar usar un Extensor IR. Puedes recoger un Extensor IR para cada mini box, sin costo adicional, de tu tienda local Cox Solutions Store.

P: ¿Cómo volver a iniciar mi mini box?

R: Desconecta la energía eléctrica a la mini box ya sea desconectando el cordón eléctrico del tomacorriente de la pared o de la parte de atrás de la mini box, luego espera de 15-30 segundos.

Vuelve a conectar la energía eléctrica a la mini box acoplando el cordón eléctrico otra vez al tomacorriente de la pared o a la parte de atrás de la mini box.

Espera más o menos cinco minutos para que la mini box se reinicie.

Gracias

En Cox, nos preocupamos por el bienestar de nuestro planeta tanto como tú. Es por eso que creamos este paquete amigo del medio ambiente para enviar a todos nuestros clientes. Todos los materiales de empaque son reciclables, biodegradables o se puede convertir en abono orgánico.

Trabajemos todos juntos para proteger nuestro planeta de los desperdicios innecesarios y contaminación. Recicla lo mas posible, muy seguido y se responsable.



