


Connect **COLOR CODED** cable ends to your receiver




**1**



Connect **CABLE 1** to wall **OUTLET**


**2**



Connect **CABLE 2** to TV **HDMI** port


**3**

**IMPORTANT**  
**CONNECT POWER LAST**




Connect **POWER CORD** to wall **OUTLET**

**4**



**TURN ON RECEIVER+TV**  
Select **HDMI** by pressing "Input" or "Source" button on TV




**WAIT FOR CHANNEL PICTURE**  
Activate receiver to load all channels

**5**

**Activate your receiver**

Dial the automated system and activate your receiver using the following order number:

**1-877-751-2801**



**6**

**Troubleshoot**

**Not seeing a picture?**  
Ensure TV "Input" or "Source" is set to HDMI

**Not seeing all your cable channels?**  
Make sure Cable 1 is connected to wall outlet and correct connector on receiver, then repeat Step 5

**Any other questions?**  
Call us anytime at 1-877-751-2801

Conecta los cables **CODIFICADOS POR COLOR** a tu receptor



**1**

Conecta el **CABLE 1** a la **TOMA DE CABLE** de la pared

**2**

Conecta el **CABLE 2** al puerto **TV HDMI**

**3**

**IMPORTANTE**  
**CONECTA A LA CORRIENTE**  
**AL FINAL**

Conecta el **CABLE DE CORRIENTE** al **ENCHUFE** en la pared

**4**

**PRENDE EL RECEPTOR + TV**  
Selecciona **HDMI** presionando el botón de "Input" o "Source" en la TV

**ESPERA LA IMAGEN DEL CANAL**  
Activa el receptor para cargar todos los canales

**5**

**Activa tu receptor**

Llama al sistema automatizado y activa tu receptor usando el número de orden que aparece en el otro lado de las instrucciones

**1-877-751-2801**

**6**

**Solución de problemas**

**¿No ves la imagen?**  
Asegúrate de que la opción "Input" o "Source" en la TV esté en HDMI

**¿No ves todos los canales de cable?**  
Asegúrate de que el Cable 1 esté conectado a la toma de la pared y el conector correcto en el receptor, después repite el Paso 5

**¿Alguna otra pregunta?**  
Llámanos en cualquier momento al 1-877-751-2801