

Connect **COLOR CODED** cable ends to your receiver



1

Connect **CABLE 1** to wall **OUTLET**

2

Connect **CABLE 2** to TV **HDMI** port

3

IMPORTANT
CONNECT POWER LAST
Connect **POWER CORD** to wall **OUTLET**

4

TURN ON RECEIVER+TV
Select **HDMI** by pressing "Input" or "Source" button on TV

WAIT FOR CHANNEL PICTURE
Activate receiver to load all channels

5

Activate your receiver
Dial the automated system and activate your receiver using the following order number:

1-877-751-1746

6

Troubleshoot

Not seeing a picture?
Ensure TV "Input" or "Source" is set to HDMI

Not seeing all your cable channels?
Make sure Cable 1 is connected to wall outlet and correct connector on receiver, then repeat Step 5

Any other questions?
Call us anytime at 1-877-751-1746

Conecta los cables **CODIFICADOS POR COLOR** a tu receptor



1

Conecta el **CABLE 1** a la **TOMA DE CABLE** de la pared

2

Conecta el **CABLE 2** al puerto **TV HDMI**

3

IMPORTANTE
CONECTA A LA CORRIENTE
AL FINAL
Conecta el **CABLE DE CORRIENTE** al **ENCHUFE** en la pared

4

PRENDE EL RECEPTOR + TV
Selecciona **HDMI** presionando el botón de "Input" o "Source" en la TV

ESPERA LA IMAGEN DEL CANAL
Activa el receptor para cargar todos los canales

5

Activa tu receptor
Llama al sistema automatizado y activa tu receptor usando el número de orden que aparece en el otro lado de las instrucciones

1-877-751-1746

6

Solución de problemas
¿No ves la imagen?
Asegúrate de que la opción "Input" o "Source" en la TV esté en HDMI
¿No ves todos los canales de cable?
Asegúrate de que el Cable 1 esté conectado a la toma de la pared y el conector correcto en el receptor, después repite el Paso 5
¿Alguna otra pregunta?
Llámanos en cualquier momento al 1-877-751-1746